



Smartphones

Tips och inställningar som
förenklar

Allmänna tips:

Städa bort appar som inte används så ofta i mappar och ta bort dem som inte används. Förtydliga genom att lägga en enfärgad bakgrund istället för tex. ett foto.

Iphone

Förenklat läge:

Zoomat läge ger större ikoner.

➔ Inställningar/ visning och ljusstyrka.

Textstorlek:

➔ Inställningar/allmänt/hjälpmedel

Ljusstyrka:

➔ inställningar/visning och ljusstyrka

Uppläst text:

Få tex. meddelanden eller en webbsida uppläst.

➔ Inställningar/allmänt/hjälpmedel/tal. Olika röster finns att välja på under inställningar/allmänt/hjälpmedel/tal/röster

Röststyrning via Siri:

Används för att ställa frågor, styra appar och ringa upp kontakter från kontaktboken.

➔ Inställning/Siri och sökning.

Apptips:

- Prizmo go – en scanner app för att få text uppläst.

Android

Tex. Samsung, vissa Doromodeller, Huawei, LG, Sony:

Förenklat läge:

Finns en speciell funktion som fungerar på vissa Androider som hittas under inställningar. Ger bland annat större appar och andra förenklade funktioner.

Textstorlek:

➔ Inställningar /tillgänglighet eller smart assistans.

Ljusstyrka:

➔ Inställningar/display eller visning

Uppläst text:

Få tex. meddelanden eller en webbsida upplästa.
Olika röster finns att ladda via appen Acapela TTS

➔ Inställningar/smart
assistans/tillgänglighet/textuppläsning.

Apptips:

- BIG Launcher – förenklat utseende/större ikoner.
- Claro ScanPen – Scanner app för att få text uppläst.
- Google assistent - se info nedan.

Röststyrning:

Google assistent – kan användas för att ställa frågor, styra appar och ringa upp kontakter från kontaktboken via röst och skriven text

Synccentralen:

Skomakargatan 22

781 70 Borlänge

Telefon: 010-2 49 27 32

E-post: synccentralen@redgiondalarna.se

E-tjänster via internet: www.1177.se